

USO e MANUTENZIONE

SISTEMA LIVING/CHARME

Le superfici in resinacementizia sono caratterizzate da una struttura uniforme, monolitica che consente una facile manutenzione. La completa assenza di fughe non permette alla polvere di accumularsi nelle fessure e diventare un nemico ostile nei confronti dei normali detersivi. Le superfici in resina non presentano problemi di assorbimento, ovvero, la sua natura idrorepellente la rende capace di resistere anche ad una grande quantità di liquidi, l'acqua rimane in superficie.

Per pulire i pavimenti realizzati con i nostri **Sistemi Living e Charme** si dovrebbe prima eliminare la sporcizia con aspirapolvere e/o scopa. Successivamente bisogna lavare il pavimento con un panno morbido bagnato in acqua tiepida e detersivo neutro come **Resina Cleaner** di Euwork. (3 tappi misurino per ogni litro di acqua e per sporco intenso aumentare la concentrazione fino a 6 tappi misurino).

Si consiglia, inoltre, 1 volta al mese di aggiungere in acqua e detersivo anche 1 tappo misurino di cera **Keywax** per migliorare, garantire brillantezza e corposità a tutto il pavimento in resinacementizia.

AVVERTENZE

Si raccomanda di lasciare asciugare il pavimento interno trattato con i nostri Sistemi Living e/o Charme almeno per una settimana; le proprietà chimiche, la massima protezione superficiale all'usura si ottengono a partire dalle due settimane di stesura.

Si raccomanda di non utilizzare detersivi prima che sia passata almeno una settimana dalla posa. Utilizzare detersivi a PH neutro (come il nostro **Resina Cleaner**), non usare prodotti aggressivi come candeggina, alcool, acidi e spugne abrasive.